

KidSafe Junior



Használati Útmutató

Tartalmi jegyzék

Csomag tartalma	3
SIM kártya típusa.....	4
SIM kártya behelyezése	5
Parancs SMS-ek.....	6
Funkciók bemutatása.....	7-10
Technikai paraméterek.....	11

Köszönjük hogy a **MALBINI**-t választotta.

Kérjük tartsa be az útmutatóban leírt lépéseket valamint olvassa el a termékkel kapcsolatos korlátozásokat.

Ha bármi gondot is észlel a termékkel kapcsolatban kérem hívja ügyfélszolgálatunkat (Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00) vagy írjon e-mailt az info@malbini.hu email címre.

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe Junior** gyerek okosóra

1 x USB töltő


1 x Használati útmutató

1 x Jótállás jegy

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók korlátozottan fog működni.
2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és Yettel mely lehet feltöltő vagy előfizetés is. **Társkártya nem felel meg!**

3. A SIM kártya mérete MICRO



4. A SIM kártya vásárlás után első lépés a SIM kártya PIN kódjának érvénytelenítése egy okostelefon segítségével, ugyanis PIN kódot nem lehet megadni a készülékben. Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezzük el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjünk üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg, hogy az óra ki van kapcsolva.

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsuk el a csavarhúzó segítségével. A **MICRO SIM** kártyát a képen láthatóan kell behelyezni valamint rögzíteni egy SIM tű segítségével. Addig toljuk amíg kattantást hallunk.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->



A készüléket 2-3 órát tölteni kell bekapcsolás előtt.

FIGYELEM!

Tölteni a készüléket **1 Amperes** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker2”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing

Parancs SMS küldése az internet beállítása érdekében

A SIM kártya behelyezése után győződjön meg hogy felvette a készülék a térerőt. Kapcsolja be az okosórát és próbálja meg felhívni az órát ami minden gond nélkül ki kell csörögjön.

Ezt követően küldje el az Ön okos telefonjáról SMS-ben az órában lévő SIM kártya számára a következő smseket.

Első sms tartalma: pw,123456,factory#

Második sms tartalma: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Yettel:

pw,123456,apn,net,,,21601#

Ha nem jön válasz akkor → **apn,net,,,21601#**

Telekom: **pw,123456,apn,internet,,,21630#**

Vodafone előfizető:


pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#

Vodafone feltöltő kártya esetén:

pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670#

A termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb segítségével be tudjuk üzemelni az órát amennyiben 3 másodpercig nyomva tartjuk és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.



Sikeres beüzemelés esetén a térerőről eltűnik a piros áthúzott karika.

Bal felső sarokban található a térerő valamint a nyilak jelzik az adatforgalom jelenlétét




Jobb felső sarokban található meg az akkumulátor töltöttségét jelző ikon, jobb oldal közepén a Jutalompontok.





Az órán az ujjunk segítségével fogunk navigálni ugyanis érintő a kijelzője. A menüpontok a következőek sorrendben:

Telefonkönyv

A zöld gombra kattintva indítjuk el a hívást.





A + és - zöld gombbal állítható a hang ereje



Üzenet


Beérkező szöveges és hang üzenet megtekintése valamint hangüzenet küldése.

Az utolsó szöveges üzenetet és hangüzenetet tárolja az óra. A "Touch to talk" gombra kattintva és nyomva tartva küldhet hangüzenetet. Szöveges üzenet küldése nem lehetséges az óráról.






Kamera

A kamera segítségével fényképet készíthetünk.



Fénykép

Az "upload"-ra kattintva küldi el a képet a szülőnek



A "Delete" gomb segítségével lehet törölni a képet.


LED lámpa

A LED lámpa ki és be kapcsolása.



Barátok




Hasonló funkcióval rendelkező eszközöket párosítani lehet egymáshoz érintve. Walkie-Talki funkció keletkezik az összehangolt készülékek között



melyek az adatforgalom segítségével fognak kommunikálni egymással.


Aktivitás

Megtett lépések száma.



Alkalmazás QR kód

A QR kód segítségével tudjuk letölteni a **SeTracker** alkalmazást Play Áruházból vagy App Storeból.



Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár percig lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hó hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.

Technikai paraméterek

1. SOS Gomb
2. 0.8 MP Kamera
3. Készülék nyelve magyar
4. Szilikon pánt
5. Töltő típusa USB
6. SIM kártya képes (**MICRO SIM**)
7. Lokalizációs rendszerek **GPS és LBS**

[A helymeghatározási rendszerekről itt lehet bővebben tájékozódni.](#)

8. Funkciók: Kétirányú beszélgetés, Telefonkönyv, WeChat üzenet funkció, Matematikai játék, Kamera, Album, Hasonló eszköz párosítás, Aktivitásmérő

9. Értesítések: Hívás értesítés, WeChat sms, Csengő óra, Jutalompontok

10. Kijelző típusa LCD
11. Kijelző mérete 1.30 inch, 240*240 pixel
12. Akkumulátor típusa Lítium

13. Töltési idő kb 2 óra
14. Akkumulátor kapacitása 400 mAh
15. GPS/GPRS - 2G: 850/900/1800/1900
16. CPU - MTK2503, 260MHZ
17. Óraház méretei 45.7x40x15mm



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu

Találékony Társ



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS